

KAKEL & KLINKER FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE



Fogning med Alfix mörka/svarta fogmassor

Allmänt

Vi har i denna "Temainfo" fokuserat på viktiga förhållanden och ett tillvägagångssätt som kan underlätta fogarbetet och slutligen ge ett önskat resultat.

Trenden idag är att byggaren numera väljer stora, mörka, keramiska plattor i bostäder och offentliga miljöer. Ofta är fogbredden reducerad till få mm och färgen på fogmassan skall avstämmas till plattorna. För att erhålla ett bra resultat, både visuellt och tekniskt, är det mycket viktigt att man är ytterst noggrann med utförandet.

Produkter

Alfix CeraFill 10 colour och CeraFill 15 quick för inom- och utomhusanvändning.

Keramiska plattor

Icke sugande och måttligt sugande: plattor, kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och mörk natursten med måttlig sugförmåga.

Förbehandling

Säkerställ att ytan är rengjord från rester av fästmassa och lösa partiklar. Fogarna skall framstå med jämnt djup i plattans tjocklek. Eventuell golvvärme, värmefläkt och ventilation skall vara avstängd.

Under fogarbetet skall temperaturen vara stabil och det får inte förekomma drag.

Vi rekommenderar arbetstemperaturen: +10°C - +30°C.

KONRADSSONS



KAKEL & KLINKER FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

KAKEL & KLINKER FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE



Fogning

Tidigast 1 – 4 dygn efter montering av plattorna.

Plattytan fuktas med en väl urvriden svamp, använd minimum vatten. Alfix fogmassa blandas till en klumpfri massa med rätt vattenmängd enligt anvisningen på påsen.



Plattytan fuktas

Fogarna fylls

Alfix fogmassa pressas i med gummifogbrätt, alternativt mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda.



Fogarna fylls

Fogarna jämnas

När fogmassan är yttorr och fast jämnas fogarna med fuktig svamp tills att de är snygga och släta.



Fogarna jämnas

Plattorna tvättas

När fogarna har torkat rengörs plattytan diagonalt i ett drag med en väl urvriden fuktig svamp som sköljs i rent vatten efter varje drag.



Plattorna tvättas

KONRADSSONS



KAKEL & KLINKER FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

KAKEL & KLINKER FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE



5 bra tips

Restfukt och tillskjutande fukt i underlaget

Låt bli att foga för tidigt! Skall restfukten via ångdiffusion torka genom fyllda fogar är det ökad risk för att det lämnar vita utfällningar. Utfällningar syns mycket tydligt på mörka/svarta fogar, då färgkontrasten är stor.

Restfukt i fästmassan eller fukt/restfukt i den underliggande konstruktionen, kan förorsaka missfärgningar: kalkutfällningar, saltutfällningar etc. Vid storformatplattor kan torktiden på fästmassan vara upp till 4 dygn.

Blandning av fogmassan

Låt bli att blanda fogmassan för lös! Då ökar torktiden rejält, vatten- och cementförhållandet försämras och risken för att tvätta bort fogmassan ökar. Fogarna får inte rätt styrka och framstår inte som väl fyllda. Det är stor risk för att det bildas ett skikt av fogslamm/slöjor i fogens ytskikt.

Se till att blanda fogmassan enligt anvisningen på emballaget. För mycket vatten i fogmassan ger ofta anledning till flammiga fogar utan rätt styrka. När fogmassan pressas i är det viktigt att fogarna är väl fyllda och att överskjutande fogmassa inom kort tas bort från plattytan.

OBS! CeraFill 15 Quick är tillverkad som en flytfog och får vara lös.

Torktid innan fogen jämnas

Låt bli att sätta igång för tidigt och att använda för mycket vatten! Risken för uttvättning av cement och färgpigment ökar då. Styrkan i fogens ytskikt försämras och risken för flammighet uppstår.

Rikta fokus på fogen! Ej på plattytan. När fogen är fast och yttorr är det dags att jämna. På icke sugande plattor ska man, i vissa fall, vänta upp till 1 timme. På måttligt sugande plattor bör man inte pressa i för stora ytor, då man kan förvänta sig ett snabbt torkande.

Tvättning av plattor

Låt bli att använda för mycket vatten! Undvik att repa fogytan. Styrkan och fogens släta utseende försämras då och risken för flammighet uppstår. Använd så lite vatten som möjligt! Torka endast diagonalt. Rengör svamp efter varje drag och byt till rent vatten ofta.

Finish

Låt bli att påföra tvål/ impregnering eller liknande innan plattytan är helt ren och fogarna framstår med enhetlig färg. Marmor, kalk och övriga naturstensplattor tvättas endast med rent vatten. Syrafasta keramiska plattor kan med fördel fuktas och rengöras med Alfix Syr'á, blandad med vatten 1:20. Vättas slutligen med rent vatten. Ytan får tidigast övertäckas efter 1-2 dygn, endast med lämplig kartong, ej plastfolie.



Tvätta slutligen med Syr' á

KONRADSSONS



KAKEL & KLINKER FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE